

460 x 600 x 300

габаритные размеры (в мм)
(В x Ш x Г)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.



ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

До начала сборки внимательно ознакомьтесь с “Инструкцией по сборке”.


1. Проверьте наличие мебельной фурнитуры.
2. Проверьте сохранность упаковки. Вскройте упаковку:
 - проверьте комплектность деталей,
 - определите назначение каждой детали,
 - ознакомьтесь с последовательностью сборки.
3. Подготовьте необходимый инструмент:
молоток (A), карандаш (B), крестообразная отвертка (C), рулетка (D), ключ шестигранный (E), уровень (F), шило (G)
4. Освободите место, где будет собираться и устанавливаться изделие. Сборку выполняйте на чистой и ровной поверхности. Мебель рекомендуется собирать на полу, предварительно постелив упаковочный картон или толстую мягкую ткань.















ДЛЯ СБОРКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 1 ЧЕЛОВЕК!

В случае возникновения затруднений со сборкой изделия, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.






№ дет.	длина	ширина	материал	кол-во	наименование
1	600	298	ЛДСП	1	Крышка верхняя
2	377	298	ЛДСП	1	Стойка левая
3	377	298	ЛДСП	1	Стойка правая
4	566	377	ЛДСП	1	Перегородка
5	600	298	ЛДСП	1	Дно
6	366	562	ЛДСП	1	Фасад
7	552	135	ЛДСП	1	Планка 135
8	552	140	ЛДСП	1	Планка 140
9	522	85	ЛДСП	1	Планка 85





A03	конфирмат 7x50	A02	заглушка для конфирмата	C01	шкант мебельный	E01	эксцентрик
							
6 ШТ		6 ШТ		8 ШТ		6 ШТ	
E02	шток эксцентрика	E03	заглушка для эксцентрика	M01	шурупа 3,5x16	M02	шуруп 4x25
							
6 ШТ		6 ШТ		28 ШТ		2 ШТ	
P01	ручка			O01	опора		
							
1 ШТ				4 ШТ			
K02	шток втулки	K03	втулка	K04	штифт-упор		
							
2 ШТ		2 ШТ		2 ШТ			
K01	комплект кронштейнов поворотных						
							
1 ШТ							






1



2




3




5

4




5




7

6






7



8

8



9

ГРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Мебель, особенно высокая как, например, шкафы, стеллажи или комоды, может опрокинуться. За исключением материального ущерба велика вероятность получения серьезных травм, даже опасных для жизни. Чтобы исключить опрокидывание мебели, необходимо надежно закрепить ее к стене, используя крепежные элементы и материалы соответствующие типу стены. В случае, если Вы не уверены в надежности крепежного материала, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

Безупречные эксплуатационные характеристики мебели обеспечиваются в случае, если мебель правильно установлена относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.

Постоянно следите за жесткой фиксацией шурупов, винтов и прочих соединительных элементов. При необходимости следует их подтянуть.

Не допускайте попадание мелких деталей в руки детей. Существует опасность удушья при проглатывании!!!

Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пленка или пакеты, должны оставаться недоступными для детей!!!

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0° С, охлаждается и при установке в помещении образуется конденсат, поэтому ее следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10-28° С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам, ее следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстипочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы модели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи.
2. Предприятие-изготовитель и магазин не гарантирует соответствие оттенков и текстур с представленными образцами.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие-изготовитель ответственности не несет.