


ОБУВНИЦА 50-3



1000 x 500 x 300

габаритные размеры (в мм) (В х Ш х Г)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


До начала сборки внимательно ознакомьтесь с "Инструкцией по сборке".

- 1. Проверьте наличие мебельной фурнитуры.
- 2. Проверьте сохранность упаковки. Вскройте упаковку:
 - •проверьте комплектность деталей,
 - •определите назначение каждой детали,
 - •ознакомьтесь с последовательностью сборки.
- 3. Подготовьте необходимый инструмент: молоток (А), карандаш (В), крестообразная отвертка (С), рулетка (D), ключ шестигранный (Е), уровень (F), шило (G), дрель (H)
- 4. Освободите место, где будет собираться и устанавливаться изделие. Сборку выполняйте на чистой и ровной поверхности. Мебель рекомендуется собирать на полу, предварительно постелив упаковочный картон или толстую мягкую ткань.


ДЛЯ СБОРКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 1 ЧЕЛОВЕК!

В случае возникновения затруднений со сборкой изделия, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.








№ дет.	длина	ширина	материал	КОЛ-ВО	наименование	
1	500	298	ЛДСП	1	Крышка верхняя	
2	918	298	ЛДСП	1	Стойка левая	
3	918	298	ЛДСП	1	Стойка правая	
4	500	298	ЛДСП	1	Дно	
5	946	496	ХДФ	1	Задняя стенка	
6	365	462	ЛДСП	2	Фасад обувницы	
7	452	135	ЛДСП	2	Планка 135	
8	452	140	ЛДСП	2	Планка 140	
9	452	85	ЛДСП	2	Планка 85	
10	164	462	ЛДСП	1	Фасад ящика	
11	106	249	ЛДСП	1	Боковина ящика левая	
12	106	249	ЛДСП	1	Боковина ящика правая	
13	106	410	ЛДСП	1	Задняя стенка ящика	
14	255	440	ХДФ	1	Дно ящика	




A03	конфирмат 7х50	A02	заглушка для конфирмата	C01	шкант мебельный	E01	эксцентрик		
8 шт				г			8 ш		
E02		E03	заглушка для эксцентрика			M02	шуруп 4х25		
	8 шт		8 ш		ж			2 шт	
K02		K03	втулка	K04	штифт-упор	ГО1	гвоздь 1,4х25		
	4 шт		4 w		4 шт		Omm	30 шт	
K01	комплект кронштейн		C04	С04 уголок крепежный					
			2 ш	1шт					
C05	заглушка уголка кре	пежно	ГО	C06	пластина крепежно	RC			
1 шт								1 шт	
























ВНИМАНИЕ!!!


Надежная фиксация обувницы к стене исключает ее опрокидывание. Ввиду множества вариантов типов стен дюбель и шуруп предназначенные для крепления к стене в комплекте не поставляются. Для определения наиболее подходящего крепежного материала для типа стен


Вашего жилого помещения проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов. За крепление к стене несет ответственность лицо осуществляющее монтаж и сборку мебели.


Перед сверлением отверстия в стене убедитесь в отсутствии скрытых электропроводки и водопроводных труб.

























ГРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Мебель, особенно высокая как, например, шкафы, стеллажи или комоды, может опрокинуться. За исключением материального ущерба велика вероятность получения серьезных травм, даже опасных для жизни. Чтобы исключить опрокидывание мебели, необходимо надежно закрепить ее к стене, используя крепежные элементы и материалы соответствующие типу стены. В случае, если Вы не уверены в надежности крепежного материала, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

Безупречные эксплуатационные характеристики мебели обеспечиваются в случае, если мебель правильно установлена относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.

Постоянно следите за жесткой фиксацией шурупов, винтов и прочих соеденительных элементов. При необходимости следует их подтянуть.

Не допускайте попадание мелких деталей в руки детей. Существует опасность удушья при проглатывании!!!

Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пленка или пакеты, должны оставаться недоступными для детей!!!

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

- 1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0° С, охлаждается и при установке в помещении образуется конденсат, поэтому ее следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
- 2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха + 10-28° С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить медель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам, ее следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.
- 3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- 4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- 5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- 6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстипочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы модели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

ГАРАНТИИ ПРОЗВОДИТЕЛЯ

- 1. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи.
- 2. Предприятие-изготовитель и магазин не гарантирует соответствие оттенков и текстур с представленными образцами.
- 3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие-изготовитель ответственности не несет.