


ЛЕО письменный стол



770 x 1100 x 540

габаритные размеры (в мм) (В х Ш х Г)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


До начала сборки внимательно ознакомьтесь с "Инструкцией по сборке".

- 1. Проверьте наличие мебельной фурнитуры.
- 2. Проверьте сохранность упаковки. Вскройте упаковку:
 - •проверьте комплектность деталей,
 - •определите назначение каждой детали,
 - •ознакомьтесь с последовательностью сборки.
- 3. Подготовьте необходимый инструмент: молоток (A), крестообразная отвертка (C), ключ шестигранный (E), шило (G)
- 4. Освободите место, где будет собираться и устанавливаться изделие. Сборку выполняйте на чистой и ровной поверхности. Мебель рекомендуется собирать на полу, предварительно постелив упаковочный картон или толстую мягкую ткань.


ДЛЯ СБОРКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 1 ЧЕЛОВЕК!

В случае возникновения затруднений со сборкой изделия, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.








^{*} входит в комплект фурнитуры





№ дет.	ДЛИНО	ширина	материал	КОЛ-ВО	наименование
1	1100	540	ЛДСП	1	Столешница
2	748	538	ЛДСП	1	Стойка стола левая
3	676	202	ЛДСП	1	Щит жесткости
4	748	518	ЛДСП	1	Стойка тумбы левая
5	748	518	ЛДСП	1	Стойка тумбы правая
6	366	509	ЛДСП	1	Съемная полка тумбы
7	368	518	ЛДСП	1	Нижняя полка тумбы
8	368	75	ЛДСП	1	Цоколь тумбы
9	368	106	ЛДСП	1	Планка верхняя
10	368	36	ЛДСП	1	Планка фасадная верхняя
11	368	60	ЛДСП	1	Планка фасадная нижняя
12	396	423	ЛДСП	1	Дверца тумбы
13	669	397	ХДФ	1	Задняя стенка тумбы
14	396	199	ЛДСП	1	Фасад ящика
15	500	138	ЛДСП	1	Боковина ящика левая
16	500	138	ЛДСП	1	Боковина ящика правая
17	310	138	ЛДСП	1	Задняя стенка ящика
18	505	340	ХДФ	1	Дно ящика



















11


























ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Мебель, особенно высокая как, например, шкафы, стеллажи или комоды, может опрокинуться, навесная мебель может упасть. За исключением материального ущерба велика вероятность получения серьезных травм, даже опасных для жизни. Чтобы исключить опрокидывание и падение мебели, необходимо надежно закрепить ее к стене, используя крепежные элементы и материалы соответствующие типу стены. В случае, если Вы не уверены в надежности крепежного материала, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

Безупречные эксплуатационные характеристики мебели обеспечиваются в случае, если мебель правильно установлена относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.

Постоянно следите за жесткой фиксацией шурупов, винтов и прочих соеденительных элементов. При необходимости следует их подтянуть.

Не допускайте в процессе сборки мебели попадание мелких деталей в руки детей. Существует опасность удушья при проглатывании!!!


Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пленка или пакеты, должны оставаться недоступными для детей!!!




РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРОВ И ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении, то следует произвести регулировку петель. Регулировка петель осуществляется в трех плоскостях:


(А) Регулировка по высоте



(Б) Регулировка по глубине



(В) Регулировка по ширине



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

- 1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0° С, охлаждается и при установке в помещении образуется конденсат, поэтому ее следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
- 2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10-28° С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам, ее следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.
- 3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- 4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- 5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- 6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы модели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

ГАРАНТИИ ПРОЗВОДИТЕЛЯ

- 1. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи.
- 2. Предприятие-изготовитель и магазин не гарантирует соответствие оттенков и текстур с представленными образцами.
- 3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие-изготовитель ответственности не несет.